

# Kokoamisohjeet

Monteringsanvisning · Assembly instructions · Instrukcja montażu

4 x 

28 x 

*Pääty ja selkälistat esiporataan ennen asennusta.*

*Gavel- och rygglister bör förborras före montering.*

*Ende- og rygglister bør borres ut før montering.*

*Gable and back rails should be pre-drilled before assembling.*

*Przed montażem należy części tylne (listwy) oraz boczne (szkielet) wstępnie nawiercić.*

