



TALL
INNOVATIVE
EDGING

Patent Pending

Manufactured by



ValleyView
Industries
Setting the Landscape Industry Standard

VALLEY VIEW NO DIG -ASENNUSOHJEET

Vaihe 1

Aseta reunus tasaiselle alustalle, asennuslovet istutuspenkkiin päin.

Katekankaan voi kiinnittää asennusloviin.



Helpottaaksesi asennusta, levitä reunus suoraksi aurinkoiselle paikalle, tasaiselle alustalle vähintään 3 tunniksi, viileässä pidempään. Aseta painot päihin.



Käytä suojahanskoja, ja leikkureita tai sahaa katkaistaksesi reunuksen haluttuun pituuteen.



Muista myös suojalasit!

Vaihe 2

Asenna naulat paikalleen, n. 60 cm välein, 45 asteen kulmassa.

Käytä lisänauloja kaarteissa.



Yhdistääksesi kaksi reunusta, asenna reunukset n. 10 cm päällekkäin, kiinnitä 1-2 naulalla.



90 asteen kulma asetetaan päällekkäin, ja kiinnitetään asennusnaulalla.



Vaihe 3

Täytä mullalla tai muulla halutulla maa-aineella.

